

## Checkliste für die Abnahme / Aufschaltung der BMA zur Kreisleitstelle

Fachbauleiterbescheinigung mit der verbindlichen Erklärung, dass die Brandmeldeanlage gemäß DIN 14675 Ziffer 4.2 errichtet wurden.	
Inbetriebsetzungsprotokoll des Errichters der Brandmeldeanlage.	
Wartungsvertrag für die Brandmeldeanlage (inklusive der Feuerwehr Peripherie).	
Aufkleber mit Daten der Wartungsfirma an der Feuerwehrintormationszentrale.	
Bescheinigung über die durchgeführte Prüfung nach PrüfVO NRW (2009).	
Bestätigung des Betreibers oder einer von ihm beauftragten Person, dass gemäß 10.0 der TAB die erforderliche Anzahl von Personen auf die Bedienung der Brandmeldeanlage eingewiesen worden sind.	
Auflistung der Ansprechpartner die in der Bedienung der Brandmeldeanlage eingewiesen wurden mit Telefonnummer oder Bereitschaftshandy (gemäß Technische Anschlussbedingungen des Kreis Soest).	
Halbzylinder für die Feuerwehrintormationszentrale (wird von der Feuerwehr geliefert und montiert).	
Schließung Feuerwehrschrüsseldepot und Freischaltelement (wird von der Feuerwehr geliefert und montiert). <b>Achtung!</b> Vorab ist die Freigabe von der Errichter Firma über die Feuerwehr einzuholen.	
Generalschlüssel bzw. Objektschlüssel zur Unterbringung im Feuerwehrschrüsseldepot (maximal 3 Schlüssel). Eine Schlüsselplombe zur Sicherung der Schlüssel im FSD.	
Feuerwehrplan nach DIN 14095: Zwei mal den kompletten Plan in Papierformat DIN A3. Drei mal den Übersichtsplan, Vorderseite und auf der Rückseite das Objektverzeichnis laminiert DIN A3 und ein Datenträger (CD) (siehe Hinweise und Information zur Erstellung von Feuerwehreinsatzplänen).	
Feuerwehr Laufkarten nach DIN 14675 in DIN A3 laminiert.	
Hinweisschilder für die Druckknopfnebenmelder "Außer Betrieb" in der Feuerwehrintormationszentrale.	
Passende Ersatzgläser (mindestens 5 Stück) für die Druckknopfnebenmelder in der Feuerwehrintormationszentrale.	
Kennzeichnung des Laufweges vom Zugang für die Feuerwehr bis zur Feuerwehrintormationszentrale mit geeigneten Hinweisschildern nach DIN 4066 (FIZ).	
Orange Blitzleuchte zur Kennzeichnung der Lage des Feuerwehrschrüsseldepots.	
Nummer des Hauptmelders im FIZ am Feuerwehrbedienfeld anbringen.	
Ein gebundenes Betriebsbuch in der Feuerwehrintormationszentrale hinterlegen.	

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die:

**Stadt Lippstadt**  
**Fachdienst Brandschutz / Rettungsdienst**  
**Abteilung Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz**  
**59555 Lippstadt**  
**Tel.: 02941 / 980 – 207 oder 206**  
**Fax: 02941 / 980 – 78207 oder 980-78206**  
**E- Mail: Brandschutzdienststelle@Lippstadt.de**

Ihre Feuerwehr Lippstadt